

Manometro per sistemi a 25/42bar NF284004

Manometro per sistemi 25/42bar NF284004

Il manometro ha una cassa 40mm, range 0-60 bar ed è sprovvisto di contatto elettrico (non adatto per un monitoraggio continuo). Può essere installato alla valvola a flusso rapido mediante la porta M10 x 1. Sono disponibili due porte M10 x 1 opposte per l'installazione del manometro in modo da poter installare l'uscita della valvola a flusso rapido in entrambe le direzioni. Verificare che la porta non utilizzata sia bloccata mediante il tappo apposito.

Installare il manometro avvitando a mano fino a battuta senza forzare. Per ottenere un corretto posizionamento del quadrante del manometro è possibile svitare al massimo di un giro.

Prima di avvitare il manometro nella presa pressione della valvola a flusso rapido verificare l'integrità della guarnizione o-ring e dell'anello di spallamento. Se necessario, sostituire le guarnizioni rispettando la posizione indicate in figura (dettaglio Z).

Il manometro può essere installato e rimosso con la valvola in pressione.

