

Attuatore solenoide - Monitoraggio NF26**01

Gli attuatori elettrici possono essere rimossi dall'impianto e rimanere scollegati senza alcun segnale di avviso. Non ci sono elementi che facciano pensare che questo problema si sia verificato e il training tecnico assicura che gli installatori sappiano installare e effettuare la manutenzione correttamente. Alcuni enti americani possono richiedere la possibilità di avere un segnale di avvertimento. Anche se non ci sono elementi che indichino la necessità di tale segnale, abbiamo il prodotto che soddisfa questa necessità.

L'accessorio che permette di monitorare la presenza dell'attuazione elettrica deve essere utilizzato in combinazione con una valvola di scarica pilotata e con l'attuatore solenoide rimuovibile NF26010A (l'assieme include l'attuatore solenoide, l'accessorio per il reset e l'attuatore manuale/pneumatico).

Caratteristiche

- Disponibile per entrambe le valvole a flusso rapido 33mm e 49mm
- Semplice da installare
- May be retrofitted
- M20 x 1.5 ingresso cavi (da 1.5 mm² a 2.5 mm²)



Part Number	Description
NF263301	Solenoid Actuator – Monitoring switch 33mm valve
NF264901	Solenoid Actuator – Monitoring switch 49mm valve

Installazione

Cablare il contatto normalmente chiuso in serie con l'attuatore. I collegamenti devono essere realizzati in una scatola di derivazione. La rimozione dell'attuatore provocherà l'apertura del circuito di attuazione controllato e un segnale di guasto in centrale.